

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE TENDA IN VETROCAMERA SCREENLINE

SL20P VENEZIANA / SL22P VENEZIANA / SL24P VENEZIANA

USO

Per orientare le lamelle, ruotare il pomolo in senso orario o antiorario.

MANUTENZIONE

TENDA:

- esente da manutenzione

POMOLO:

- pulire il pomolo con detergenti non aggressivi
- qualora si forzasse la rotazione del pomolo, la frizione magnetica sgancerebbe in automatico la tenda, che riprenderà a funzionare regolarmente.