

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE TENDA IN VETROCAMERA SCREENLINE

SL20C VENEZIANA / SL22C VENEZIANA / SL27C VENEZIANA / SL29C VENEZIANA / SL32C VENEZIANA

SL20C PLISSE' / SL22C PLISSE' / SL27C PLISSE' / SL29C PLISSE' / SL32C PLISSE'

SL27C PLISSE' BLACK-OUT / SL29C PLISSE' BLACK-OUT / SL32C PLISSE' BLACK-OUT

SL27C RULLO

SL20C VENEZIANA / SL22C VENEZIANA CON COMANDO ASTA "PAPAIZ"

USO

Modelli Veneziana: per orientare le lamelle, tirare leggermente il lembo destro o sinistro della corda fino al raggiungimento dell'inclinazione desiderata.

Tutti i modelli: per sollevare o abbassare le lamelle o il tessuto, tirare il lembo destro o sinistro della corda.

MANUTENZIONE

TENDA:

- esente da manutenzione

COMANDO, CORDA E TENDICORDA:

- pulire con detergenti non aggressivi

SICUREZZA

In ottemperanza ai requisiti di legge, il comando magnetico si sgancia in automatico se sottoposto ad uno sforzo di 6 kg.

Nel caso in cui si renda necessario riposizionare il comando sulla relativa base applicata al vetro, occorre inserire il comando nella base di centraggio, spingendolo verso l'alto fino al raggiungimento del corretto aggancio, segnalato dallo scatto del pulsante "Push".

Per riposizionare l'anello corda nel tendicorda, aprire il tendicorda premendo sul pulsante "Push", inserire al suo interno la corda e ancorarla nell'apposito spazio, non intrecciandola e senza mettere in tensione la molla. Richiudere il tendicorda.



AVVERTIMENTO: PERICOLO DI CADUTA DEL COMANDO MAGNETICO SE NON CORRETTAMENTE AGGANCIATO ALLA RELATIVA BASE