

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE TENDA IN VETROCAMERA SCREENLINE MODELLO:

**20MB VENEZIANA
22MB VENEZIANA
27MB VENEZIANA
29MB VENEZIANA
32MB VENEZIANA**

USO

Per orientare le lamelle della tenda, tenere premuto l'apposito pulsante fino al raggiungimento dell'inclinazione voluta. La bassa velocità di funzionamento iniziale permette un'accurata ricerca dell'inclinazione. Nel caso di utilizzo del doppio commutatore, la posizione rimane mantenuta per cui, per effettuare l'orientamento, occorre passare velocemente da una posizione estrema alla posizione centrale del commutatore.

Per movimentare la tenda, il pulsante dovrà essere premuto per tutta la durata dell'orientamento e rilasciato al momento in cui interviene l'alta velocità.

Per fermare la corsa della tenda, è sufficiente premere con un impulso uno dei due pulsanti di azionamento oppure spostare in centro il doppio commutatore.

MANUTENZIONE

La tenda è esente da manutenzione. Per gli accessori (pulsanti, radiocomando, ecc.) riferirsi alla relativa documentazione.