

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE TENDA IN VETROCAMERA SCREENLINE

SL27M PLISSÉ BLACK-OUT / SL32M PLISSÉ BLACK-OUT

USO

Per sollevare la tenda, tenere premuto l'apposito pulsante fino al raggiungimento della posizione voluta. Nel caso di utilizzo del doppio commutatore, per movimentare la tenda, il pulsante dovrà essere premuto fino al momento in cui interviene l'alta velocità.

Per fermare la corsa della tenda, è sufficiente premere con un impulso uno dei due pulsanti di azionamento oppure spostare in centro il doppio commutatore.

MANUTENZIONE

La tenda è esente da manutenzione. Per gli accessori (pulsanti, radiocomando, ecc.) riferirsi alla relativa documentazione.